

Módulo de Georreferenciamento







Página 1/75



Para iniciar o Módulo de Georreferenciamento acesse, no AutoCAD a partir do Menu flutuante >Posição >Georreferenciamento >Módulo de Georreferenciamento.

Obs.: Durante todo o processo o AutoCAD deverá estar aberto.

Posicao	
<u>S</u> istema	۲
<u>P</u> ontos	۲
<u>D</u> esenhar	۲
<u>E</u> ditar	۲
<u>D</u> ivisao de Area	۲
<u>M</u> emorial	۲
<u>A</u> veriguar	×
<u>R</u> otular	×
<u>T</u> amanho do Texto	۲
<u>C</u> urvas de Nivel	۲
<u>A</u> linhamento	۲
<u>P</u> erfil	۲
<u>S</u> ecoes e Volume	۲
<u>L</u> ayers	۲
<u>P</u> rojeto Viario	۲
<u>F</u> ormatos	٠,
<u>G</u> eorreferenciamento	•

1. Tela Inicial:

Ao clicar em Módulo de Georreferenciamento será aberta a seguinte janela:



Página 2/75

rreferenciamento de Imóvei	s Rurais - Versão 1.0.0.27 - Nenhum	Projeto Aberto			
to os	Dados do Projeto				
roprietários rocesso evantamento os	Diretório dos Projetos (Nome do Projeto (Imóvel)	C:\Projetos_Geo		<u>e</u>	
nportar Pontos abela de Acurácia la do Desenho		Sistema Geodésico de Referência Sistema de Coordenadas SIRGAS2	2000 💌	Meridiano Central	
s a AutoCAD Ianta de Situação	Nome do Desenho no 🛛 🗆	Código de Credenciamento do Incra		Criar Projeto	
is Técnicas onografia de Marco ocumentos	AutoCAD			Desenho do Projeto no AutoCAD	
esenhos I stros quipamentos etacões RRMC	Carregar Layers	Tipos de Linha e Textos no AutoCAD	Carregados		
essoas ofissionais	Criar Estrutura	de Pastas conforme norma do Incra	Estrutura de Pastas Criadas		
i gurações iquivo Rinex asas Decimais					
emorial Descritivo odelo de Documentos					

Antes de criar o projeto, é necessário fornecer o nome do profissional responsável. Para isto clique em Cadastros > Profissionais no menu lateral.

Cad	astros
E	quipamentos
E	Estações RBMC
F	Pessoas
- 🌳 F	Profissionais
١	/értices Existentes

2. Criando o projeto

No menu lateral, escolha a opção:

🔶 Projeto



Página 3/75



Na janela <u>Dados do Projeto</u> insira o nome do projeto, selecione o meridiano central e o código de credenciamento conforme cadastrado anteriormente e clique no botão <u>Criar</u> <u>Projeto.</u>

Criar Projeto

Será gerada uma pasta no diretório <u>C:\Projetos Geo</u> com o nome dado ao projeto, já com a estrutura de pastas solicitada pela norma do INCRA. Será gerado também o desenho *.dwg* com os layers, tipo de linhas e texto exigidos pela norma.

2.1 Dados

2.1.1 Dados do Imóvel

Após criado o projeto, será necessário inserir os dados do imóvel, proprietário, processo e levantamento.



Para inserir os dados, basta posicionar o cursor na linha a ser preenchida, e para passar para a próxima célula digite >Enter.



Página 4/75

Nome do Imóvel	Sítio Alegria
Município	Curitiba UF PR
Comarca	Curitiba
Cartório	Curitiba
Circunscrição	Curitiba
Código SNCR	123.123.123.123-3
NIRF	
Roteiro de Acesso	o ao Imóvel
	Partindo da cidade de Curitiba, pela Rodovia 277, sentido sul, onde chega-se na fazenda.

2.1.2 Dados dos Proprietários

No cadastro de proprietários insira todos os proprietários da área do projeto individualmente, basta clicar em *Adicionar*, com a tela azul inserir os dados e clicar em *Aplicar*.



Página 5/75



Adicionar	Editar	Apagar			Ac	rescentar Registro ao	Cadastro de Pessoas
Seq			Non	ne do Propriel	tário		
Dados do Pi	roprietário-						
Tipo de Ca	adastro	PESSOA FISIC	A	-		Buscar no Cadastro	de Pessoas
Proprietário	,	Emilio Manfra					
CPF		454.546.546-54		RG 545454	546	Orgão Emissor / UF	II/PB
		S5	1	20			
Estado Civ	il.	Casado(a) em r	egime de comu	unhão/separaçã	io de bens 🔄 💌		
Endereço		Rua Mariano T	orres, 332				
Cidade		Curitiba					UF PR 👻
CEP		82.630-140		Telefone	41 3256-6666		
Email		emilio@manfra.	com.br		.		
Dados do I	Cônjuge	5-					
Nome J	nez Manfr	3					
CPF .	545.454.65	54-56	RG	544546545		Orgão Emissor / UF	II/PB

Caso já exista esse cadastro no banco de dados, clique em <u>Buscar no Cadastro de</u> <u>Pessoas</u>, selecione o nome desejado e clique em <u>Selecionar.</u>



Página 6/75



200			Nome de Promistérie			
ped	Nome do Proprietario					
1			Emilio Manfra			
1			Plinio Ademar		554.454.545-45	2
2	Domingos Bigolin				545.645.454-64	3
3	Cerealista e Transportes Baggio Ltda				85.645.454/5644-54	4
4	Emilio Mantra				454.546.546-54	5
5	Emilio Manfra 454.546.544				454.546.546-54	6

2.1.3 Dados dos Processo

Nesta janela as informações dos <u>Dados do Profissional</u> já vêm preenchidas de acordo com as informações inseridas no Campo Cadastros> Profissionais.

As informações referentes aos Dados do Processo, precisam ser indicadas.



Página 7/75

|--|

Dados do Pr	ocesso						
Tipo de F	rocesso						
Geore	referenciame	nto CL	Jnificação de Mat	rícula	C Desmembr	ramento	
Número do	Processo	54200.004268/2011-5	Secretaria Regi	onal do Incra	PARANÁ - SR-09	ļ	-
Número da	(s) A.R.T.:	20092579274					
Dados do Pr	ofissional						
Nome	Danilo Sidr	nei dos Santos					-
CPF	898.965.54	45-16	RG 48.456	6.987-12	Orgão Emis	sor / UF II-PR	
Endereço	Rua Mariar	no Torres, 332					
Cidade	Curitiba					UF PR	
CEP	82.630-140)	Telefone	41-30197000			
Email	suporte@m	nanfra.com.br					
Profissão	Programad	lor		Crea 12	3.456		

2.1.4 Dados do Levantamento

<u>É importante informar corretamente os dados solicitadas nos itens da janela que</u> segue, pois estas informações farão parte do relatório técnico que será apresentado como documentação no INCRA.

<u>Antes de preencher</u> o item <u>Equipamentos Utilizados</u>, no menu lateral escolha a opção Cadastro de Equipamentos:

Ca	dastros
- 🌳	Equipamentos
	Estações RBMC
	Pessoas
	Profissionais
	Vértices Existentes





Na janela, Selecione a opção Adicionar e preencha as informações solicitadas:

-Dados do Equipa	amento		
Identificação			
Tipo	•	Marca	
Modelo		Número de Série	
Software de Pro	ocessamento		
Especificações	Técnicas do Equipamento		
			Aplicar

No item <u>Equipamentos Utilizados</u> e <u>Estações RBMC Utilizadas</u> clique na aba <u>Adicionar</u> e selecione quais os equipamentos utilizados.



Página 9/75



	americos o tilizados				E STACE	Instantic Utilizad	ds 1	
Adicio	onar Apagar				Adici	onar Apagar		
Seq		Equipamer	nto		Seq	Identificação	Código	Município
1		GPS Leica CS	900	1	1	EMFG	93647	Guarapuava
					2	EMCE	93664	Maringá
Períoc	lo de Reconhecimer	nto da Área						
Início Períoc	01/04/2009 lo de Determinação	15 Fim dos Vértices de	22/09/2011 Apoio	I	e r	Copiar R	elatórios das t	Estações RBMC para Pasta "Monografias"
Início Períoc Início	01/04/2009 do de Determinação 01/04/2009	Im Fim dos Vértices de Fim	22/09/2011 Apoio 22/09/2011	5		Lopiar R	elatórios das t	Estações RBMC para Pasta "Monografias"
Início Períoc Início Períoc	01/04/2009 do de Determinação 01/04/2009 do do Levantamento	IS Fim dos Vértices de IS IS Fim do Perímetro	22/09/2011 Apoio 22/09/2011	B		Lopiar H	elatórios das t	Estações RBMC para Pasta "Monografias"
Início Períoc Início Períoc Início	01/04/2009 do de Determinação 01/04/2009 do do Levantamento 01/04/2009	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;">Fin Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: s	22/09/2011 Apoio 22/09/2011 22/09/2011	5		Lopiar H	elatórios das t	Estações RBMC para Pasta "Monografias"
Início Períoc Início Períoc Início	01/04/2009 do de Determinação 01/04/2009 do do Levantamento 01/04/2009 do do Levantamento	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;">Fim Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: style="text-align: style="text-align: center;">Image: style="text-align: style="text	22/09/2011 Apoio 22/09/2011 22/09/2011	5		Lopiar H	elatórios das b	Estações RBMC para Pasta "Monografias"
Início Períoc Início Início Períoc Início	01/04/2009 do de Determinação 01/04/2009 do do Levantamento 01/04/2009 do do Levantamento 01/04/2009	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style="text-align: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: style="	22/09/2011 Apoio 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011	E E E		Lopiar H	elatórios das b	Estações RBMC para Pasta "Monografias"
Início Períoc Início Períoc Início Períoc	01/04/2009 do de Determinação 01/04/2009 do do Levantamento 01/04/2009 do do Levantamento 01/04/2009 do de Execução dos	Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state	22/09/2011 Apoio 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 critório	E		Lopiar H	elatórios das b	Estações RBMC para Pasta "Monografias"

As estações RBMC já estão inseridas no módulo de Georreferenciamento, basta apenas selecionar as estações utilizadas que as monografias automaticamente serão inseridas na pasta do projeto criado.

Para este procedimento utilize a ferramenta <u>Copiar Relatórios das Estações RBMC para a</u> <u>Pasta "Monografias"</u> irá inserir nesta pasta o relatório da base no formato PDF.

3. CADASTROS VÉRTICES EXISTENTES

Se houverem pontos que já foram levantados anteriormente por outro profissional e que já tenham obtido a certificação do Incra, estes pontos devem ser inseridos na tabela de vértices existentes.

Na tabela de vértices existentes insira os últimos pontos do tipo M, P, O ou V medidos em cada credencial que será utilizada no programa, desta forma, ao criar ou renomear os pontos importados, o Sistema identificará qual a sequência de



Página 10/75



nomeação.

Para inserir estes pontos, basta clicar no menu lateral na opção Vertices Existentes:



E em seguida Adicionar os pontos:

Dados do Vértice			
Código	 Meridiano Central	51°W 🖵	
Coord, UTM Norte	RMS Long		
Coord, UTM Este	RMS Lat		
Altitude	RMS Altitude		
Origem			
Método Aplicado		-	Aplicar

Após a inserção dos dados, é necessário importar os pontos para o AutoCAD.



É possível importar dados de diversos programas. A primeira opção se refere a importação direta dos projetos do LGO, neste caso o programa deverá estar fechado e para que seja possível realizar a importação deverá ser criado um Sistema de Coordenadas.



Página 11/75



Ao selecionar a opção <u>GPS LEICA – Banco de Dados Leica Geo Office</u> será habilitado no AutoCAD uma tela onde será apresentado todos os projetos registrados no banco de dados do LGO. Selecione o projeto desejado, o Sistema de Coordenadas, a classe dos pontos que deverão ser importados e o tipo de altitude (neste caso somente será possível importar a altitude ortométrica se esta já tiver sido calculada no programa, a partir do modelo geiodal). Em seguida clique em <u>Importar.</u>





SAO MANUEL	_
Selecione o Sistema de Coordenadas	dos dados exportados
SIRGAS2000	-
Transformação WGS-SIRGAS	
Projeção: UTM 22	
Modelo Geoidal:	
Corrente	Controle Ajustado Referência Média dos Pontos Medido Solução Single Point Navegado Estimado
 Elipsoidal 	C Ortométrica
Importar pontos em 3D	Importar Licença: 9999 >4Q

Será exibida a tela de importação (caso exista algum ponto sem identificação do método de levantamento, ou caso a opção <u>Mostrar tela de importação de pontos somente</u> <u>quando não identificar o Método de Levantamento</u> não seja marcada). Os pontos exibidos em vermelho não possuem método de levantamento.





😭 As	sistente de Imp	portação de Pon	itos																
Tipo	de Arquivo	CST - LEICA G	EO OFFICE				Ŧ												
Arqu	ivo	C:\Users\Talyta	a\Pictures\SA0_	MANUEL\SAO	_MANUELY	SAO MANUEL.	cst			<u></u>									
_																			
Seq	Nome do Ponto	Nome Original	Coord. Norte	Coord. Este	Método Aplicado	Tipo de Solução	Método GPS	Data do Rastreio	Tempo de Rastreio	Comp. Linhabase	Estação Base	MC	Datum	Descrição	Altitude	Rms Long	Rms Lat	Rms Alt	*
15	15	15	7067592.227	345478.314	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 11:45:39	0:03:01	2307.1051	M001	-51	GRS1980		648.031	0.0728	0.0676	0.1873	
16	16	16	7067562.103	345455.933	LG3	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 11:49:54	0:01:59	2273.3961	M001	-51	GRS1980		649.273	0.0005	0.0004	0.0013	
17	17	17	7067541.326	345440.977	LG3	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 11:52:45	0:01:59	2250.8051	M001	-51	GRS1980		647.723	0.0005	0.0004	0.0012	
18	18	18	7067526.682	345431.825	LG2	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 11:56:00	0:02:13	2236.1944	M001	-51	GRS1980		646.161	0.0006	0.0006	0.0015	
19	19	19	7067503.423	345413.666	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 11:59:20	0:02:08	2209.7142	M001	-51	GRS1980		645.273	0.0382	0.0271	0.0717	
20	20	20	7067477.825	345385.872	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 12:02:38	0:01:59	2173.4889	M001	-51	GRS1980		646.614	0.0596	0.0513	0.1194	
21	21	21	7067444.205	345341.129	LG2	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 12:06:02	0:02:09	2118.7597	M001	-51	GRS1980		645.845	0.0011	0.0005	0.0016	
22	22	22	7067430.611	345327.703	LG2	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 12:08:48	0:02:01	2100.8009	M001	-51	GRS1980		646.233	0.0005	0.0003	0.0009	
23	23	23	7067389.847	345296.447	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 12:12:04	0:01:59	2055.2674	M001	-51	GRS1980		646.813	0.0580	0.0521	0.1228	
24	24	24	7067375.056	345281.196	LG2	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 12:14:51	0:02:01	2035.2884	M001	-51	GRS1980		646.733	0.0005	0.0004	0.0012	
25	25	25	7067352.505	345264.650	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 12:17:46	0:02:01	2011.0058	M001	-51	GRS1980		646.237	0.0542	0.0565	0.1234	
26	26	26	7067345.251	345255.800	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 12:20:10	0:02:00	1999.8638	M001	-51	GRS1980		647.928	0.0726	0.0581	0.1397	
27	27	27	7067345.108	345240.051	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 12:22:48	0:02:01	1985.5706	M001	-51	GRS1980		646.717	0.0386	0.0407	0.0930	
28	AQO-M-0288	AQO-M-0288	7068020.025	346057.627	LG1	Phase Float	MEAS	02/05/2009 08:35:31	0:46:25	3017.4872	M001	-51	GRS1980		697.389	0.0060	0.0075	0.0180	
29	AQO-M-0289	AQO-M-0289	7067748.252	345755.844	LG1	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 10:25:53	0:30:20	2624.0982	M001	-51	GRS1980		661.162	0.0000	0.0000	0.0002	
30	AQO-M-0290	AQO-M-0290	7067355.159	345251.812	LG1	Phase Fixed	MEAS	02/06/2009 08:38:04	0:33:07	2000.0525	M001	-51	GRS1980		651.259	0.0001	0.0001	0.0005	
31	AQO-M-0291	AQO-M-0291	7068297.975	345474.163	LG1	Phase Fixed	MEAS	02/05/2009 13:22:46	0:25:00	2698.8383	M001	-51	GRS1980		743.122	0.0001	0.0001	0.0005	
32	AQO-M-0292	AQO-M-0292	7068181.657	345717.854	LG1	Phase Fixed	MEAS	02/06/2009 09:59:51	0:32:17	2818.7443	M001	-51	GRS1980		702.033	0.0001	0.0000	0.0004	
33	M001	M001	7066530.665	343436.006	LG1	Phase Fixed	MEAS	02/04/2009 18:29:52	17:29:48	372636.8138	SMAR	-51	GRS1980		798.103	0.0046	0.0034	0.0193	
34	SCCH	SCCH	6997318.540	341486.093		Code only	REF					-51	GRS1980		744.240	0.0000	0.0000	0.0000	
35	SMAR	SMAR	6709269.527	237205.247		Code only	REF					-51	GRS1980		113,110	0.0000	0.0000	0.0000	1
																			F.
Po	ntos SEM Métod	lo Aplicado (Incraj) Definido				Pa	adronização do Nome do	os Pontos										
				-	Aplicar a	Todos em Bran		Código do Credenciado	AQO	Padroniza	ar nome dos Po	ontos	Usar De	scrição como no	me do ponto	7			
				_			- F	Não padronizar nome	s sem códig										
			Manter	os campos Mé	todo Aplicad	o (Incra) em bra	anco			Continuar									

Para indicar o método de levantamento para um ponto não identificado, ou ainda mudar o método do mesmo, clique com o botão direto sobre o ponto desejado e selecione o método de acordo com as opções.

Seq	Nome do Ponto	Nome Original	Coord. Norte	Coord. Este	Método Aplicado	Tipo de Solução	Método GPS	Data do Rastreio	Tempo de Rastreio	Comp. Linhabase	Estação Base	MC	Datum
0	1	1	7067716.566	345731.653	LG6	Code only	MEAS	02/05/2009 11:00:09	0:02:02	2588.7465	M001	-51	GRS1980
	2	2	7007701 170	34E79E 000	1.00	Pada anlu	MEAS	02/05/2009 11:02:36	0:02:02	2586.0331	M001	-51	GRS1980
	LT1 = polig	onal de apoio					MEAS	02/05/2009 11:05:23	0:02:04	2573.5680	M001	-51	GRS1980
	LT2 = polig	onal de demar	cação				MEAS	02/05/2009 11:08:36	0:02:04	2555.7007	M001	-51	GRS1980
	LT3 = levant	tamento por ir	radiação				MEAS	02/05/2009 11:12:10	0:01:59	2512.1818	M001	-51	GRS1980
	LT4 = levant	tamento por tr	iangulação				MEAS	02/05/2009 11:17:04	0:02:11	2464.7748	M001	-51	GRS1980
	LG1 = posic	ionamento rel	ativo estático				MEAS	02/05/2009 11:20:47	0:02:01	2414.6906	M001	-51	GRS1980
	LG2 = posic	ionamento rel	ativo estático ráp	oido			MEAS	02/05/2009 11:23:54	0:02:01	2392.8474	M001	-51	GRS1980
	LG3 = posic	ionamento rel	ativo semicinem	ático (stop an	nd go)		MEAS	02/05/2009 11:27:54	0:02:00	2371.0998	M001	-51	GRS1980
	LG4 = posic	ionamento RT	к				MEAS	02/05/2009 11:30:30	0:02:01	2364.1980	M001	-51	GRS1980
1	LG5 = posic	ionamento po	r DGPS ou WAD	SPS			MEAS	02/05/2009 11:32:53	0:02:00	2361.2062	M001	-51	GRS1980
1	LG6 = posic	ionamento dif	erencial por mei	o do código (C/A		MEAS	02/05/2009 11:35:52	0:02:04	2349.2397	M001	-51	GRS1980
1	LG7 = posic	ionamento po	r ponto preciso	-			MEAS	02/05/2009 11:39:05	0:02:30	2343.7768	M001	-51	GRS1980
1	LV1 = digita	lização em bas	se cartográfica e	m escala supe	rior a 1:10.0	00	MEAS	02/05/2009 11:42:26	0:02:02	2332.0907	M001	-51	GRS1980
1	IV2 = digita	lização em bas	se cartográfica e	m escala 1:10.	000		MEAS	02/05/2009 11:45:39	0:03:01	2307.1051	M001	-51	GRS1980
1	IV3 - digita	lização em ba	e cartográfica e	m escala infer	rior a 1.10 00	0	MEAS	02/05/2009 11:49:54	0:01:59	2273.3961	M001	-51	GRS1980
10	17	17 17	7007041.320	343440.377	Luz	rnase rixeu	MEAS	02/05/2009 11:52:45	0:01:59	2250.8051	M001	-51	GRS1980



Página 14/75



É possível indicar um método único para todos os pontos não definidos. Na barra inferior da tela, selecione o método desejado e clique em <u>Aplicar a todos em branco</u>. Caso não deseje definir o método de levantamento, selecione a opção <u>Manter os campos</u> <u>Método Aplicado (Incra) em branco</u>.

Pontos SEM Método Aplicado (Incra) Definido	
LG1 = posicionamento relativo estático	Aplicar a Todos em Branco
Manter os campos M	étodo Aplicado (Incra) em branco

Ainda na tela de importação é possível padronizar o nome dos pontos. Esta ferramenta irá colocar os nomes importados do levantamento no formato padrão do Incra (ex: caso o ponto seja importado com o nome *AQOM228*, a ferramenta irá padronizar o nome para *AQO-M-0288*).

Padronização do Nome dos Pontos		
Código do Credenciado 🛛 🗛 🛛	Padronizar nome dos Pontos	Usar Descrição como nome do ponto
Não padronizar nomes sem código		

Se a opção <u>Não padronizar nomes sem código</u> estiver desmarcada, a ferramenta irá inserir o código do credenciado indicado na caixa para todos os pontos que iniciem com M, P, V ou O (ex: caso o ponto seja importado com o nome *M01*, o programa irá padronizar para *AQO-M-0001*).

A opção <u>Usar Descrição como nome do ponto</u> irá adotar a descrição indicada no ponto como nome do mesmo.

Todo o ponto que tenha seu nome editado será exibido com o fundo vermelho, conforme apresentado abaixo.



Página 15/75



Seq	Nome	Nome	Coord.	Coord.	Método	Tipo de	Método	Data do
	do Ponto	Original	Norte	Este	Aplicado	Solução	GPS	Rastreio
33	AQ8-M-00001	M001	7066530.665	343436.006	LG1	Phase Fixed	MEAS	02/04/2009 18:29:52

Após realizada as edições necessárias, clique na opção Continuar, para finalizar a



importação.

Caso o formato dos dados salvo pelo seu programa não esteja na lista, é possível importar os dados através da importação TXT.

Arquivo TXT configurável pelo Usuário



Página 16/75



Importação de arquivo de texto

Inicialmente, é necessário criar um novo projeto no módulo de georreferenciamento.

Projeto Dados Imável Proprietários Processo Levantamento Pontos	Dados do Projeto Diretório dos Projetos Nome do Projeto (Imóvel)	(C.\Projetos_Geo IMPORTAÇÃO TXT					
Importar Pontos Tabela de Acurácia Escala do Desenho Áreas Planta AutoCAD		Sistema Geodésico de Referência Sistema de Coordenadas SIRI Código de Credenciamento do Inc	GAS2000	•	Meridiano Central	51* W Criar Projeto	•
😭 Georreferenciamento de Ime	óveis Rurais - Versão 1	.0.0.33 - Projeto: IMPORT	AÇÃO TXT	_			
Arquivo Ajuda							

Projeto Dados Imóvel Proprietários Processo	Importar Pontos Mostrar tela de importação de pontos somente quando não identificar o Método de Levantamento de qualquer ponto
Pontos	GPS LEICA - Banco de Dados Leica Geo Office
Importar Pontos	GPS LEICA - Arquivo CST Leica Geo Office
Escala do Desenho	GPS TOPCON - Arquivo DUMP XML do Topcon Tools
Áreas Plasta AutoCAD	Arquivo XLS do Trimble Business Center
Planta AutoLAD Planta de Situação	GPS GTR - Arquivo XML do GTR Processor V2.9
Peças Técnicas	GPS ASHTECH - Arquivo "Visão Geral" do GNSS Solutions V2011
Monograria de Marco Documentos	Arquivo TXT da Spectra Precision
Desenhos Cadastros	Arquivo TXT configurável pelo Usuário

Em seguida clicar na opção Pontos, Importar Pontos:



Página 17/75

Q			
Tipo de Arquivo Arquivo	TXT - ARQUIVO DO USUÁRIO	Y	<u>é</u>

Selecionar a opção Arquivo TXT configurável pelo Usuário

Será aberta a janela para a importação dos pontos conforme a seguir:

Campo	Ordem	Linhas de Cabeçalho a pu
Nome do Ponto		0
Coordenada Norte		
Rms Norte		Caractere Separador
Coordenada Este		 Espaço
Rms Este		C Virgula
Altitude		C T-b
Rms Altitude		
Descrição		C Outro
Solução do GPS		
Método de Rastreio		Importar
Data do Rastreio		Sair
Tempo de Rastreio		
Comprimento da Linha Base		
Estação Base		
Meridiano Central		
Datum		
Método Aplicado Incra		
Nome do Ponto Original (no GPS)		
Imagem do Ponto (jpg)		

Para importar o arquivo txt, é necessário indicar ao programa exatamente a ordem que estão dispostas as colunas no arquivo txt, conforme exemplo:

1. arquivo txt:

BGT-M-0665 LINMARCO 722520.7397 7072443.029011.1223

 $0.0001\, 0.0002\, 0.0004$



Página 18/75



BGT-M-0666	LINMARCO	722401.4102	7072604.859612.7919	0.0001 0.0002 0.0003
BGT-M-0667	LINMARCO	722383.1090	7072647.504911.4279	0.0003 0.0002 0.0006
BGT-M-0668	LINMARCO	723113.8913	7073263.339519.2474	0.0293 0.0207 0.0736
BGT-M-0669	LINMARCO	723178.8197	7073205.321518.6109	0.0001 0.0001 0.0002

2. Configuração para importação do arquivo txt acima:

Tipo de Arquivo	TXT - ARQUIVO DO USUÁ	RIO
Arquivo	C:\Arquivos Ione\Tutoriais e	ditados\PLANÍLHA DE COORDENADAS.txt
Campo	Ordem	Linhas de Cabeçalho a pular
Nome do Ponto	1	0
Coordenada Norte	4	
Rms Norte	7	Laractere Separador
Coordenada Este	3	O Espaço
Rms Este	6	C Virgula
Altitude	5	G Tab
Rms Altitude	8	
Descrição	2	C Outro
Solução do GPS		
Método de Rastreio		Importar
Data do Rastreio		Sair
Tempo de Rastreio		
Comprimento da Linha B	lase	

Após a indicação das linhas de título das colunas, clicar no botão Importar:



Página 19/75



Obs: O arquivo de texto poderá sofrer variações de acordo com cada tipo de programa de processamento GPS; pois os softwares são compilados de formas diferentes.

Após a importação, os dados serão apresentados da seguinte maneira no Módulo de Georreferenciamento do sistema posição:

Tipo	de Arquivo	TXT - ARQUIVO DO USUÁRIO												
Arqu	uivo C: \Arquivos Ione\Tutoriais editados\PLANÍLHA DE COORDENADAS.txt									2				
Seq	Nome do Ponto	Nome Original	Coord. Norte	Coord. Este	Método Aplicado	Tipo de Solução	Método GPS	Data do Rastreio	Tempo de Rastreio	Comp. Linhabase	Estação Base	мс	Datum	Descrição
ħ	BGT-M-0666	BGT-M-0666	7072604.8596	722401.4102								-51	SIRGAS2000	LINMARCO
2	BGT-M-0667	BGT-M-0667	7072647.5049	722383.1090								-51	SIRGAS2000	LINMARCO
3	BGT-M-0668	BGT-M-0668	7073263.3395	723113.8913								-51	SIRGAS2000	LINMARCO
4	BGT-M-0669	BGT-M-0669	7073205.3215	723178.8197								-51	SIRGAS2000	LINMARCO

As células aparecem em vermelho pois o método de levantamento não foi definido;

Após pressionar o botão



Os pontos serão importados para o módulo de georreferenciamento.

As células que aparecem sem informação <u>não poderão</u> ser preenchidas dentro do módulo de georreferenciamento, estas células somente aparecerão preenchidas caso a informação seja adicionada no arquivo txt e importadas para o módulo.

4. Escala do Desenho

Após realizada a importação dos pontos, é necessário definir a escala do



Página 20/75



desenho.

🖗 Escala do Desenho

Para isso selecione o tamanho da folha desejada.

Tamanho da Folha	Selecionar extensões do desenho
A0 - 1189 x 841 mm - Área do desenho 979 x 821 mm	
7.2	_Escala Calculada
C A1 - 841 x 594 mm - Área do desenho 631 x 574 mm	1/ 1761
C 40 F04 400 6 1 1 1 004 400	Escala do Desenho
C A2 - 534 X 420 mm - Area do desenho 364 X 400 mm	1/ 999
C A3 - 420 x 297 mm - Área do desenho 280 x 214 mm	

Será apresentada a seguinte mensagem:



No AutoCAD, primeiramente clique no canto inferior esquerdo da área do desenho e em seguida no canto superior direito.



Página 21/75





Será calculada a escala de acordo com a seleção, em seguida insira a <u>Escala do</u> <u>Desenho</u>mais adequada ao seu trabalho, com base na escala calculada.

amanho da Folha	Selecionar extensões do desenho
A0 - 1189 x 841 mm - Área do desenho 979 x 821 mm	
⊂ A1 · 841 x 594 mm · Área do desenho 631 x 574 mm	Escala Calculada 1/ 1761
⊂ A2 - 594 x 420 mm - Área do desenho 384 x 400 mm	Escala do Desenho 1/ 2000
C A3 - 420 x 297 mm - Área do desenho 280 x 214 mm	

Após a seleção da escala, será habilitado o <u>comando do AutoCAD na parte</u> superior esquerda do programa, ao clicar no ícone os pontos importados no CAD serão abertos e serão exibidas as ferramentas para o auxílio da edição do desenho:



Página 22/75





Vértices Carregar Padrões do Incra no AutoCAD ártices Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos sas e Confrontantes	Vértices Carregar Padrões do Incra no AutoCAD Vértices Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Iotacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos
Carregar Padrões do Incra no AutoCAD artices Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Datacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco D/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos sas e Confrontantes	Carregar Padrões do Incra no AutoCAD értices Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela: Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Mostrar nome do vértice Totacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/Ângulo 90 Rotacionar Blocos
Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Mostrar nome do vértice Datacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco D/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos Sas e Confrontantes	értices Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Totacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/Ângulo 90 Rotacionar Blocos tices tisas e Confrontantes
Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Stacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco A Ângulo 90 Rotacionar Blocos	Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice tacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos isas e Confrontantes
Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Dacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco D/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos sas e Confrontantes	Criar Vértices no Ponto Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos isas e Confrontantes
Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Datacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco A Ângulo 90 Rotacionar Blocos	Criar Vértices por Polilinha Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos isas e Confrontantes
Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos sas e Confrontantes	Renomear Vértices no Ponto Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos isas e Confrontantes
Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco b/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos sas e Confrontantes	Renomear Vértices por Polilinha Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Mostrar nome do vértice Nostrar nome do vértice Copiar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos tices isas e Confrontantes
Copiar atributos de vértices de polilinhas paralela Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos sas e Confrontantes	Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice Iotacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos isas e Confrontantes
Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos tices sas e Confrontantes	Editar Ponto Posição Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice totacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos
Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos 	Esconder nome do vértice Mostrar nome do vértice totacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos rtices tisas e Confrontantes
Mostrar nome do vértice otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos cices sas e Confrontantes	Mostrar nome do vértice lotacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos tices
otacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos cices sas e Confrontantes	totacionar Blocos Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos rtices risas e Confrontantes
Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos r	Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos tices
Copiar Rotação de Bloco o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos cices sas e Confrontantes	Copiar Rotação de Bloco p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos
o/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos	p/ Ângulo 90 Rotacionar Blocos minimi tices isas e Confrontantes
tices sas e Confrontantes	rtices isas e Confrontantes
tices sas e Confrontantes	tices isas e Confrontantes
tices sas e Confrontantes	rtices isas e Confrontantes
sas e Confrontantes	isas e Confrontantes
sas e comrontantes	isas e comrontantes



Página 23/75



Vértices:

É necessário executar os itens 1 e 2.

<u>1. Carregar Padrões do Incra</u>: irá criar os layers, tipo de linhas e textos padrões da norma;

<u>2. Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD</u>: Ao importar os pontos, o texto é gerado sem escala, ao definir ou modificar a escala utilize essa ferramenta para redesenhar de acordo com a escala definida;

<u>Criar Vértice no Ponto:</u> Ao selecionar esta ferramenta, clique no local onde o ponto será criado, será apresentada a tela para seleção do tipo de vértice, a credencial inserida será a cadastrada nos dados do profissional e o número inicial será indicado a partir do último número cadastrado no banco de vértices existentes (é possível modificar este campo). Clique em >OK e o ponto será criado;



Página 24/75







• <u>Criar Vértice na Polilinha:</u> Esta ferramenta irá criar pontos em cada vértice de uma polilinha, ao selecionar a polilinha, indique o tipo de vértice que será



criado e confira o número inicial e clique em > OK;



Página 25/75



 <u>Renomear Vértices no Ponto</u>: É necessário que todos os pontos do projeto possuam nomeação de acordo com a norma do INCRA, caso algum ponto tenha sido importado sem as credenciais, é possível renomeá-los. Utilizando essa ferramenta, basta selecionar o ponto, indicar o tipo de vértice e o número inicial;



 <u>Renomear Vértices na Polilinha</u>: Basta selecionar a polilinha com os pontos a serem renomeados, indicar qual o tipo de vértice e a numeração inicial. Os pontos serão renomeados em ordem crescente, na direção de criação da polilinha;



Página 26/75



- <u>Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas</u>: Para executar esta ferramenta, primeiramente será necessário criar a linha de offset através das ferramentas do AutoCAD. Em seguida selecione a ferramenta <u>Criar Vértices</u> <u>na Polilinha</u> no menu lateral do Posição do AutoCAD e na opção <u>tipo de</u> <u>vértice escolha OFFSET.</u>
- Esta possibilita copiar os atributos de uma polilinha paralela, criada por offset. Primeiramente selecionar a polilinha que contém os atributos e digite <u>Enter</u>, em seguida selecione a polilinha que receberá os atributos e digite <u>Enter</u>. Serão copiadas as informações do sigma, descrição, método de levantamento, data de ocupação, ponto de origem, datum, meridiano central e imagem;

Páging 27/75 Command: Índice 0 - Vértice AQO-O-0059 alterado com dados do Vértice AQO-M-0291 Command: Command: Índice 1 - Vértice AQO-O-0060 alterado com dados do Vértice AQO-M-0292 Command: Command: Índice 2 - Vértice AQO-O-0061 alterado com dados do Vértice AQO-M-0288Regenerating model.



 <u>Editar Ponto Posição</u>: Esta ferramenta apresenta uma tela com as informações do ponto, e possibilita editar os itens que são apresentados em branco (nome, descrição, projeto de origem, método de levantamento, data de ocupação, ponto de origem, datum, meridiano central e imagem);



Página 28/75



Edição de Ponto		
Dados do Ponto		
Nome	AQO-M-0291	
Norte	7068297.975	
Sigma Norte	0.0001	
Este	345474.163	
Sigma Este	0.0001	
Cota	743.122	
Sigma Cota	0.0005	
Nome Original	AQ0-M-0291	
Descrição		
Projeto de Origem	LEICA LGO - PROJETO: SAO MANUEL	
Método Levantame	nto LG1 = posicionamento relativo estático	-
Data Ocupação	02/05/2009 13	
Ponto de Origem	M001	
Datum	SIIRGAS2000	
Meridiano Central	-51	
Imagem		è
Handle do AutoCA[5 F1	
	OK Cancelar	

 <u>Esconder nome do vértice</u>: Permite esconder o texto com o nome do vértice, mantendo o símbolo do vértice, basta selecionar os pontos desejados e digitar >*Enter*,



Página 29/75





 <u>Mostrar nome do vértice</u>: Caso o texto com o nome do vértice tenha sido escondido, basta utilizar esta ferramenta, selecionar o ponto e digitar <u>Enter</u>, para mostrar nome novamente;



 <u>Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha:</u> Irá rotacionar os blocos com o nome dos vértices a partir da bissetriz das retas que formam a polilinha, para isso



Página 30/75



basta selecionar a polilinha e digitar Enter,



 <u>Copiar Rotação de Bloco</u>: Esta ferramenta permite selecionar o bloco desejado e copiar a rotação deste para o campo *p/ ângulo*, para que seja possível rotacionar outros blocos para o mesmo ângulo. Basta selecionar o bloco desejado e digite <u>Enter.</u>





Página 31/75



• *Rotacionar Blocos*: Insira o valor de rotação desejado, selecione os pontos que terão os blocos rotacionados e digite *Enter*.



Após nomear todos os pontos de acordo com a norma e realizar as devidas edições no desenho, clique novamente no ícone do AutoCAD para retornar ao módulo de Georreferenciamento e selecione a opção <u>Áreas</u>.

5. <u>Áreas</u>

Nesta etapa será cadastrado inicialmente o perímetro geral e <u>em seguida</u> todas as áreas que formam este perímetro. Para cadastrar o perímetro não é necessário que a área no AutoCAD esteja fechada, basta clicar em <u>Adicionar</u> e em seguida, com a tela azul, clique em <u>Criar Área no AutoCAD</u>.

Áreas

<u>Obs.</u>: É necessário que todos os pontos do perímetro geral estejam cadastrados, inclusive os pontos virtuais através de uma polilinha que ligue todos os pontos do perímetro, sem exceção.

Ainda é necessário que seja exportado o arquivo Rinex no LGO para a

HEXAGON

Página 32/75



pasta GNSS dentro de C: Projetos_Geo/Fazendaxxxx/Imóvel Fazendaxxx/3-Arquivos_GNSS/C1, C2, C4, C5, C7 de acordo com a norma do Incra.

Ca	dastro das	Áreas da	Propriedade				
Adicio	onar Editar	Apagar					
Seq	Tipo de Área		Nome	Vínculo		Área (m2)	
Dados	s da Área		1	-		Área Remanescente	m2
S	elecionar Área no	AutoCAD	Criar Área no AutoCAD	Identificação da Polilinha			
Tipo d	e Área: Perír	netro Geral		-			
						-	
Área C	alculada		m2				
				Aplic	par		

No AutoCAD será apresentado apenas o contorno do desenho, clique no interior da área geral.



Página 33/75





Selecione um ponto no interior da área...

Em <u>Dados da área</u> será apresentada o valor da área calculada, basta clicar em <u>Aplicar</u>.



Página 34/75

Dados da Área Selecionar Área no AutoCAD Tipo de Área: Perímetro Gera	Criar Área no AutoCAD	Identificação da Polilinha 348
vrea Calculada	288067.518 m2	Aplicar

Caso exista algum ponto na lista de vértices existentes que esteja dentro do raio de 3 sigma de outro ponto, definido pela norma, será apresentada uma tela para realizar a substituição das coordenadas medidas pelas coordenadas do ponto existente. Se realizada a substituição é <u>necessário voltar para o desenho para apagar a linha anterior.</u>

Divergência de coordenadas	3	
Foi encontrado na Tabela de Vértices Existentes um ponto distante 1.030m do Vértice AQO-M-0292.	AVISO!!!	
Vértice: DDD-M-0001 Norte : 7068180.775 Este : 345717.322 Origem : SITIO APRESENTACAO Deseja usar os dados e coordenadas do ponto encontrado na Tabela de Vértices Existentes?	Não esqueça de mudar as polilin terminam ou começam no Vértice AQO-M-0292	has que e
<u>Sim</u> ão		





Após cadastrado o perímetro geral é possível acessar a tabela de pontos:



Página 36/75


<u> </u>	1 F A	·		F	<u> </u>			A 11 A		
	Localizar A	rquivos Rinex		ocalizar Divisa	as e Contron	tantes	Analisar Area			
Seq	Código Vértice	Coord. Norte	Coord. Este	Método Aplicado	Azimute	Distância	Arquivo Rinex	Tipo Divisa	Margem Dir/Esq	Montante/ Jusante
1	AQO-M-0291	7068297.975	345474.163	LG1	115.4401	269.930				
2	DDD-M-0001	7068180.775	345717.322	LG1	115.1705	376.362				0
3	AQO-M-0288	7068020.025	346057.627	LG1	227.5942	406.120				
4	AQO-M-0289	7067748.252	345755.844	LG1	217.2138	39.865				
5	AQ0-P-0001	7067716.566	345731.653	LG6	309.0335	7.306				1
6	AQ0-P-0002	7067721.170	345725.980	LG6	289.1516	17.377				
7	AQO-P-0003	7067726.900	345709.576	LG6	288.2043	26.365				
8	AQ0-P-0004	7067735.198	345684.551	LG2	267.0622	48.413			-1	
9	AQ0-P-0005	7067732.754	345636.200	LG2	260.1741	50.420				
10	AQO-P-0006	7067724.254	345586.501	LG2	257.5212	52.491				0
11	AQ0-P-0007	7067713.224	345535.182	LG2	254.5046	22.572				
12	AQ0-P-0008	7067707.324	345513.395	LG6	260.0652	22.822				
13	AQ0-P-0009	7067703.405	345490.911	LG6	248.4628	7.190				
14	AQO-P-0010	7067700.803	345484.209	LG2	201.2842	3.883				
15	AQO-P-0011	7067697.189	345482.788	LG2	179.0542	24.990				
16	AQO-P-0012	7067672.202	345483.182	LG2	165.5102	21.612				
17	AQO-P-0013	7067651.246	345488.465	LG2	175.4934	28.567				
18	AQO-P-0014	7067622.755	345490.545	LG2	201.4957	32.886				

Clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer ponto será apresentada a tela de edição:

Visualizar Ponto Selecionado no AutoCAD
Editar Ponto
Iniciar no Ponto mais ao Norte
Iniciar no ponto selecionado
Mudar área para Sentido Horário
Inverter Sentido da Área
Exportar Arquivo TXT

<u>Visualizar ponto selecionado no AutoCAD</u>: Irá abrir a tela do AutoCAD, com o zoom no pontos selecionado;



Página 37/75



Editar Ponto: Exibe a tela de edição de ponto posição;

<u>Iniciar no Ponto mais ao Norte:</u> Irá iniciar a área no ponto mais ao norte, isso implicará apenas na geração do memorial descritivo e na planilha de dados cartográficos;

<u>Iniciar no ponto selecionado:</u> Irá iniciar a área no ponto indicado, isso implicará apenas na geração do memorial descritivo e na planilha de dados cartográficos;

<u>Mudar área para Sentido Horário:</u> Esta ferramenta estará habilitada após o cadastro do perímetro geral, após o cadastro de uma área, a ferramenta ficará desabilitada.

<u>Inverter Sentido da Área:</u> Esta ferramenta estará habilitada após o cadastro do perímetro geral, após o cadastro de uma área, a ferramenta ficará desabilitada.

<u>Importar arquivo TXT:</u> Gera um arquivo .txt com o nome do ponto, coordenada este, coordenada norte, altitude e RMS da latitude, longitude e latitude.

AQ0-M-0291	345474.163	7068297.975	743.122 0.0001	0.0001	0.0005	AQ0-0362.090
DDD-M-0001	345717.322	7068180.775	702.000 0.0001	0.0001	0.0005	
AQO-M-0288	346057.627	7068020.025	697.389 0.0075	0.0060	0.0180	AQ0-0360.090
AQO-M-0289	345755.844	7067748.252	661.162 0.0000	0.0000	0.0002	AQ0-0361.090
AQ0-V-0101	345725.830	7067721.222	0.000 0.000	0.000	0.000	Control of

Em seguida é necessário registrar todas as matrículas da área. Para isso clique novamente em <u>Adicionar</u>, selecione a área no AutoCAD e preencha os campos solicitados. É necessário cadastrar ao menos uma área após cadastrar o perímetro geral, que poderá ser uma área de matrícula, transcrição, posse, gleba, faixa de domínio, faixa de servidão ou ilha*.



Página 38/75



<u>*Ilha:</u> é um tipo de área que não possui confrontação com o perímetro geral, ou seja, não possui vértices que coincidem com perímetro geral.

Dados da Área Selecionar /	Área no AutoCAD	Criar Área r	no AutoCAD	Identificação da Polilinha	48D
Tipo de Área:	Matrícula				
Número	123.123				
Observações:					
Área Indicada no	o Registro de Imóveis		m2		
Área Calculada		292689.38	m2		
Diferença entre	áreas		m2		plicar

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O CADASTRAMENTO DE ÁREAS:

<u>Exemplo (1)</u>: se houver a matrícula 2 dentro da matrícula 1, a matrícula 2 será uma ilha e no cadastramento da mesma é necessário assinalar a opção "ILHA – Área sem confrontação com o Perímetro Geral". Se a ilha pertencer a outro proprietário é necessário assinalar a opção "Esta área ILHA pertence a outro proprietário".



<u>Exemplo (2)</u>: quando houver o cadastramento de uma faixa de domínio ou faixa de servidão deve-se tomar o cuidado de verificar se na polilinha correspondente a área em que o mesmo está vinculado (perímetro geral ou matrícula) também possuem vértices.

Atenção: não se trata somente dos vértices do Tipo "O" mas sim dos vértices da própria polilinha. Note que ao selecionar a polilinha que passa pelo vértice MFS-O-0004 ela não



Página 39/75



possui segmentação.



Caso a polilinha não possua vértices é possível inseri-los utilizando a ferramenta do Sistema Posição. **"Posição > Editar > Inserir vértice da polilinha".** Desta forma os vértices do tipo "O" e os que representam a segmentação da polilinha devem coincidir, conforme figura abaixo:



Este procedimento deve ser realizado com todos os vértices das áreas de faixa de domínio e servidão.

Ao cadastrar várias glebas dentro de uma matrícula, por exemplo, na tela da área, no canto inferior direito, a matrícula ficará verde ao completar a área total da área



Página 40/75



vinculante.

Área Remanescente	m2
Perímetro Geral	0.00
Matrícula 123.456	0.00
Matrícula 987.654	132883.83

Após cadastrar as áreas, acesse <u>Confrontantes Geral.</u> O programa indicará que o cadastro de confrontantes está incompleto, enquanto não terminarem todas as divisas:

Dados dos Confrontantes Confrontação Incompleta

Clique em <u>Adicionar</u>, a tela <u>Dados da linha de Confrontante</u> ficará azul. Clique em <u>Selecionar Pontos de Início e Fim no AutoCAD</u>, a seleção deverá ser realizada no sentido horário, caso o sentido não tenha sido editado anteriormente. Após selecionado no AutoCAD o ponto de início e fim, insira os dados da propriedade.



Página 41/75



Adiciona	ar Editar	Apagar	Abrir Declaração de Li	mites 🛛 Gerar De	claração de Limites	Abrir Declaração Individual de
Seq	Vértice Inicial	Vértice Final	De	nominação do	lmóvel	
	Dados	s do Imóvel Confi	ontante	Dados d	los Proprietários c	lo Imóvel Confrontante
Selec	da linha de Con cionar Pontos d Selecionar P Realçar Confr	ifrontante e Início e Fim no Au olilinha no AutoCAD ontantes Cadastrado	toCAD Vértice Inicial Norte Inicial os Este Inicial	AQO-M-0291 7068297.9754 345474.1628	Vértice F Norte Fir Este Fina	inal DDD-M-0001 al 7068180.775 345717.322
Denor	minação Imóvel	I <mark>⊡</mark> NÃO CONFRO Sítio da Alegria	NTA COM UM IMÓVEL		Copiar C	onfrontante Cadastrado
Tipo d Cartór Obser	de Documento io R. I. vações	Matrícula Curitiba	▼ Números	3.315	Código SNCR 545.	456.465.456-4
			Dados dos Pr	oprietários do Imó	vel Confrontante	
						Aplicar

Selecione a opção *Não confronta com um imóvel* caso não exista nenhum imóvel confrontante, neste caso indique apenas o nome da divisa.



Página 42/75

	NÃO CONFRONTA COM UM IMÓVEL
Nome da Divisa	

Ao clicar na opção <u>Copiar Confrontante Cadastrado</u>, será apresentada uma tela com todos os confrontantes já cadastrados no projeto, é possível selecionar um dos confrontantes, para copiar os dados.

latrícula	Denominação do Imóvel	Nome dos Proprietários
3.315	Sítio da Alegria	Plinio Ademar
3.329	Sitio Polvarinho	Domingos Bigolin
3.576	Sítio Recreio	Cerealista e Transportes Baggio Ltda
3.468	Sitio Bela	Valdemar Gritti

Em seguida clique em <u>Dados dos Proprietários do Imóvel Confrontante</u>, na tela de cadastro indique qual é o tipo de cadastro e insira as informações. Caso o programa não esteja configurado para gravar automaticamente o registro de pessoas (ver em Configuração, página XX), clique em <u>Acrescentar Registro ao Cadastro de Pessoas</u> para salvar no banco de dados.



Página 43/75



Dade	os do Imóvel Confrontante	Dados dos Proprietários do Imóvel Confrontante
Dados dos	Proprietários do Imóvel Confr	ontante
Adicionar Edita	ar Apagar	Acrescentar Registro ao Cadastro de Pessoas
Seq	Nome do Proprietário do Imóvel C	onfrontante
Tipo de Cadastro	PESSOA FISICA 🗨	Buscar no Cadastro de Pessoas Aplicar
Proprietário	Plinio Ademar	
CPF	554.454.545-45 RG 5454545	5454 Orgão Emissor / UF II/PR
Estado Civil	Casado(a) em regime de comunhão/separação) de bens 👻
-Dados do Côniuge-	<u>,</u>	
Nome Gessi Ba	mpi	
	FC 10 PC 545654	Orača Enimer / HE III/PP
546.545.	456-46 RG 545654	

A opção <u>Buscar no Cadastro de Pessoas</u> apresenta o banco de dados, para seleção de uma pessoa já cadastrada.



Página 44/75



Seq	Nome da Pessoa	CPF/CNPJ	In
1			
2	Plinio Ademar	554.454.545-45	2
3	Domingos Bigolin	545.645.454-64	3
4	Cerealista e Transportes Baggio Ltda	85.645.454/5644-54	4
5	Emilio Manfra	454.546.546-54	5

Insira todos os proprietários da matrícula e clique em Aplicar. Ao cadastrar a



próxima divisa, as já cadastradas ficam realçadas, facilitando a seleção.

Quando todas as confrontantes forem cadastradas, o programa indicará:



Página 45/75



Dados dos Confrontantes Confrontação Completa

<u>NOTA</u>: se houver ilhas e o cadastramento das mesmas não tenha sido realizado nos confrontantes o programa indicará a seguinte mensagem:

Dados dos Confrontantes Confrontação Completa - Falta Ilha

Neste caso é necessária a seleção das ilhas, clicando na ferramenta "Selecionar Área Ilha". Preencha com os dados do imóvel e os dados do proprietário se a mesma pertencer

۲D	ados da linha de Confrontação	
	Selecionar Pontos de Início e Fim no AutoCAD	
	Selecionar Polilinha no AutoCAD	
	Selecionar Área Ilha	

a outro proprietário.

Selecionar Ilha Cadastrada		Constant of	
Tipo de Área	Nome		
Matrícula	2222		
	Selecionar	Cancelar	1
		·	

E por fim, quando todas as confrontantes forem cadastradas, o programa indicará:



Página 46/75



Dados dos Confrontantes Confrontação Completa

Em seguida acesse novamente o AutoCAD (pelo ícone no canto superior esquerdo) e selecione a ferramenta *Divisas e Confrontantes*.

* confrontantes: <u>para linha de divisas entre glebas</u>, não será necessário cadastrar confrontantes, porém será necessário cadastrá-las no cadastro de divisas.

Divisas e Confrontantes:



Página 47/75



Ferramentas do AutoCAD Divisas e Confrontantes as Cadastro de Divisas Realçar Divisas Cadastradas Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		
Ferramentas do AutoCAD Divisas e Confrontantes as Cadastro de Divisas Cadastro de Divisas Realçar Divisas Cadastradas Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes	$\sim l$	
Divisas e Confrontantes as Cadastro de Divisas Realçar Divisas Cadastradas Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		Ferramentas do AutoCAD
as Cadastro de Divisas Realçar Divisas Cadastradas Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		Divisas e Confrontantes
Cadastro de Divisas Realçar Divisas Cadastradas Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes)ivisa:	5
Realçar Divisas Cadastradas Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		Cadastro de Divisas
Retirar realce das Divisas ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		Realçar Divisas Cadastradas
ontantes Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		Retirar realce das Divisas
Desenhar Texto Confrontante Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes	Confro	ntantes
Realçar Confrontantes Cadastrados Retirar realce dos Confrontantes		Desenhar Texto Confrontante
Retirar realce dos Confrontantes		Realçar Confrontantes Cadastrados
ces		Retirar realce dos Confrontantes
	értic	
as e Confrontantes	ivisa	s e Confrontantes

<u>Cadastro de Divisas</u>: Ao selecionar esta ferramenta, será apresentada a tela de seleção de divisas, que poderá ser realizado por polilinha ou ponto de início e fim, neste caso somente para seleção de divisas do perímetro geral). Em seguida indique o tipo de divisa e clique em <u>Aplicar e Desenhar.</u>



Página 48/75



Adicio	nar	Editar	Apagar	Realcar Todas			
Seq	Tip	•	Descrição				
1	LA3	B Limite	por CERCAS,	, MUROS			
2	LAS	B Limite	por CERCAS,	, MUROS			
3	LN2	2 Limite	natural por ág	gua: RIO			
4	LAS	5 Limite	por ESTRAD.	A MUNICIPAL			
5	LA5 Limite por ESTRADA MUNICIPAL						
6	LA5 Limite por ESTRADA MUNICIPAL						
7	LA3 Limite por CERCAS, MUROS						
Tipo	LA3 = I	Limite por C	ERCAS, MUR	IOS			
	Des O O O	crição da D Linha Seca Cerca Muro	ivisa LA3				

<u>Obs.</u>: É necessário cadastrar **todas as divisas** da área, bem como as divisas entre as área internas, inclusive as faixas de domínio, faixas de servidão, glebas, e áreas ilha. neste caso a seleção da divisa deverá ser feita por polilinha.

• Realçar Divisas Cadastradas: Esta ferramenta irá realçar todas as divisas já



Página 49/75



- Retirar realce das Divisas: Irá retirar o realce das divisas cadastradas;
- <u>Desenhar Texto Confrontante</u>: Irá inserir um texto com os dados cadastrados do confrontante, ao selecionar a ferramenta, será apresentada uma tela com todos os confrontantes cadastrados, selecione o confrontante desejado e em seguida indique o local de inserção do texto;



Página 50/75



3.315Sítio da AlegriaPlinio Ademar3.329Sítio PolvarinhoDomingos Bigolin3.576Sítio RecreioCerealista e Transportes Baggio I3.468Sítio BelaValdemar Gritti				
3.329 Sitio Polvarinho Domingos Bigolin 3.576 Sítio Recreio Cerealista e Transportes Baggio L 3.468 Sitio Bela Valdemar Gritti				
3.576 Sítio Recreio Cerealista e Transportes Baggio I 3.468 Sitio Bela Valdemar Gritti				
3.468 Sitio Bela Valdemar Gritti	_tda			
	Valdemar Gritti			
☐ Incluir CPF e RG / CNPJ	° Centralizado			
☐ Incluir CPF e RG / CNPJ (Esquerda (Centralizado			

Sítio Polvarinho Código Incra: 815.276.019.001-3 Matrícula: 3.329 Cartório: Curitiba Domingos Bigolin e Maria Clevi Bigolin CPF: 454.545.646-54 RG: 545455454 SSP/PR



- <u>Realçar Confrontantes Cadastrados</u>: Irá realçar as linhas de confrontantes cadastrados;
- <u>Retirar realce dos Confrontantes</u>: Retira o realce das linhas de confrontantes



Página 51/75



cadastrados.

Para gerar a documentação após o cadastro de todos os confrontantes e todas as divisas da área, primeiramente gere os arquivos rinex dos pontos do projeto e copie os mesmos para a pasta *C:\Projetos_Geo\Nome do Projeto\IMOVEL_Nome do Projeto\3-Arquivos_GNSS\Cn\Rinex*, onde *n* se refere a classe dos pontos.

Em seguida clique em *Localizar Arquivos Rinex* e *Localizar Divisas e Confrontantes*, para que estes dados sejam preenchidos na tabela e assim os documentos sejam gerados.

Gle	eba 2										
Pe	Perímetro= 826.925m Área= 11568.94			.942m2		Se	ntido=	Horário			
	Localizar Arquivos Rinex Localizar Divisas e Confrontantes			Analisar Área							
Seq	Código Vértice	Coord. Norte	Coord. Este	Método Aplicado	Azimute	Distância	Arquivo Rinex	Tipo Divisa	Margem Dir/Esq	Montante/ Jusante	Nome do Confrontante
1	AQO-P-1246	7067672.202	345483.182	LG2	165.5102	21.612	12_0360.09o	LN2	direita	jusante	Cerealista e Transportes Baggio Ltda
2	AQO-P-1247	7067651.246	345488.465	LG2	175.4934	28.567	13_0360.09o	LN2	direita	jusante	Cerealista e Transportes Baggio Ltda
3	AQO-P-1248	7067622.755	345490.545	LG2	201.4957	32.886	140360.09o	LN2	direita	jusante	Cerealista e Transportes Baggio Ltda
4	AQO-P-1249	7067592.227	345478.314	LG6	216.3641	37.528	15_0360.09o	LN2	direita	jusante	Cerealista e Transportes Baggio Ltda
•											
	Abrir Memorial Descritivo Abrir Planilha de Dados Cartográficos			Abrir Plani	ha de Cál	culo de Áre	a				
	Gerar Memo	orial Descritivo	Gera	r Planilha de	Dados Carto	gráficos	Gerar Plan	lha de Cá	lculo de Áre	a	
Deser	nhar Tabela de C	oordenadas no Auto	CAD D	esenhar Área	no Google I	Earth					

Todos os documentos gerados ficarão salvos na pasta do projeto.

6. Planta AutoCAD





Página 52/75



Neste item será introduzido o formato padrão de folha, de acordo com a escala e o tamanho selecionado no item 3. Também é possível inserir o bloco de norte, selecionando o ponto de referência e também desenhar a malha de coordenadas.

Des	senho da Planta no AutoCAD
	Inserir Formato Padrão Incra
	Inserir bloco de Norte
	Desenhar Malha de Coordenadas

 <u>Inserir Formato Padrão Incra:</u> Irá inserir no desenho, de acordo com a área selecionada no AutoCAD e o tamanho da folha indicada, o formato padrão solicitado pelo Incra;



Página 53/75





 <u>Inserir bloco de Norte:</u> O bloco de norte já é inserido automaticamente na planta ao inserir o formato, utilizando o ponto mais ao norte como referência. Esta ferramenta permite selecionar o vértice e a data de referência, uma tela será apresentada com todos os pontos do projeto, selecione o desejado e cliquem em <u>Selecionar.</u>



Página 54/75



Seq	Código Vértice	Coord. Norte	Coord. Este	Método Aplicado
1	AQO-M-0291	7068297.975	345474.163	LG1
2	DDD-M-0001	7068180.775	345717.322	LG1
3	AQO-M-0288	7068020.025	346057.627	LG1
4	AQO-M-0289	7067748.252	345755.844	LG1
5	A00.V.0101	7067721 222	3/5725 020	-

Em seguida basta indicar o local de inserção do bloco no AutoCAD.



<u>Desenhar Malha de Coordenadas</u>: Insere a malha de coordenadas no desenho;



Página 55/75





 <u>Planta de Situação</u>: Ao selecionar essa ferramenta inicialmente clique em <u>Selecione o local da Planta de Situação</u>, no AutoCAD selecione a área onde a planta será inserida.



Página 56/75



Selecione o local da Planta de Sit	E Menor 347657.643 E Maior 347950.698 N Menor 7068192.844 N Maior 7068432.076 Tamanho Papel X 0.117221 Tamanho Papel Y 0.0956
Planta de Situação C:\Projetos_Ge Criar P. Situação Editar Imagem Salvar Imagem Salvar Imagem Escala P. Situação 1/ 1/ 200000 E1 337945.242 N1 7053854.462 E2 361389.204 N2 7072975.611	o\TESTE1\t02.jpg



Página 57/75

incra	
Selecione as extensões da IMAGEM da pla	nta de situação, canto inferior esquerdo e canto superior direito.
	ОК

Em seguida clique em <u>Criar P. Situação</u>, será aberta uma janela onde deverá ser selecionado a escala e a posição da planta. Para indicar a localização basta arrastar a imagem até o local desejado. O quadro vermelho indica a área a ser representada no AutoCAD, já a área em vermelho representa a área do projeto. A ferramenta <u>Centralizar mapa</u> irá centralizar a área do projeto no quadro vermelho.

Ao finalizar a localização, clique em *Finalizar Croqui* e indique um nome para salvar a imagem (que deverá ficar na pasta do projeto).



Página 58/75





A ferramenta <u>Editar imagem</u> possibilitar realizar edições rápidas na imagem, como cortar, girar. Após realizada as edições desejadas, cliquem em <u>OK</u> e em seguida clique em <u>Salvar Imagem</u>.



Página 59/75





Após finalizado o croqui, basta clicar em Inserir Planta de Situação no AutoCAD.



Página 60/75



	Tamanho Papel X 0.228974 Tama	Maior 7067755.187 anho Papel Y 0.21460
anta de Situação Criar P. Situação Editar Imagem Salvar Imagem Sscala P. Situação / 125000 1 340666.391 1 7055950.123	ieo\SITIO APRESENTACAO\situacao.jpg	

Se a opção *Incluir Malha de Coordenadas* estiver selecionada o Sistema irá inserir a malha sobre a planta de situação.



Página 61/75





7. Peças Técnicas



Na tela inicial será apresentada uma lista com todos os documentos solicitados pelo Incra para facilitar a visualização dos itens que deverão ser entregues. Indicado em vermelho os documentos que não foram gerados, ou não foram revisados, e em verde os que já foram criados e revisados.



Página 62/75



ltem	Documento	Gerado	Revisado		Arquivo
Proprietários	Declaração de Limites			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.9-Declaraca
Perímetro Geral	Memorial			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.1-Memoriais_
	Planilha Área			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.4-Planilha_C
	Planilha Dados Cartográficos			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.5-Planilha_d
Matrícula 123.456	Memorial			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.1-Memoriais_
	Planilha Área			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.4-Planilha_C
Matrícula 987.654	Memorial			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.1-Memoriais_
	Planilha Área			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.4-Planilha_C
Gleba 1	Memorial			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.1-Memoriais_
	Planilha Área				C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.4-Planilha_C
Gleba 2	Memorial				C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.1-Memoriais_
	Planilha Área				C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.4-Planilha_C
Monografias	M001			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.3-Monografia
Documentos	Relatório Técnico				C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.2-Relatorio_1
	Requerimento Certificação			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\1-Arquivos_Literais\1.8-Requerime
	Arquivo Equivalência GPS			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\RELATORIO_DE_EQUIVALENCIA_PONTOS_GPS.docx
Desenhos	Desenho DWG R14	-		Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\2-Arquivos_Graficos\SITIO APRES
	DXF R14 do Perímetro			Abrir	C:\Projetos_Geo\SITIO APRESENTACAO\IMOVEL_SITIO APRESENTACAO\2-Arquivos_Graficos\SITIO APRES

É possível abrir um documento na tela do Gerenciador de Peças Técnicas, para que sejam realizadas as revisões, basta clicar na ferramenta <u>Abrir.</u> Para indicar que o documento já foi revisado, clique com o botão direito na coluna <u>Revisado</u> e selecione a opção <u>Marcar Documento como Revisado</u>.



Para gerar a monografia dos marcos utilizados no levantamento clique em <u>Adiciona</u>r, com a tela azul clique em <u>Selecionar no AutoCAD</u>, na tela do CAD selecione o



Página 63/75



ponto utilizado como marco. Caso exista alguma imagem vinculada ao ponto, esta será importada automaticamente, caso contrário, clique na pasta para buscar a imagem, que deverá estar salva no diretório do projeto.

Cadas	tro de M	larcos de	e Apoio								
Adicionar	Editar	Apagar	Abrir Monografia	lonografia Selecionac	da	Importar Marcos	de Apoio de Ou	itro Projeto			
Seq	Nome do	Vértice	Coord UTM Norte	Coord Est	MTU 9	Altitude Elipsoidal					
-Dados do m	narco de apoi	0									
Selec Nome Coord. Nor Coord. Est Meridiano Latitude Longitude Altitude	tionar no Auto M001 rte 7066530 re 343436.1 Central -51 26*30'47.23 52*34'16.30 798.103	0CAD C 0.6651 0059 1943" S 1097" W	Data das Observações 0 Equipamento Utilizado 0 Identificação 0 Marca LEICA Modelo SYSTEM Número de Série 1 Textos 1 Localização 0 O marco de Base foi mate concreto, está localizado	2/04/2009 1200 23.456 27.456 27.456 27.456	Foto	gens grafia do Vértice D: ditar Imagem Ivar Imagem	\Projetos_	Geo\SITIO APR	ESENTACAO'un	harco.jpg	ß
RMS Lat RMS Long RMS ALtitu Mediçã Estações d Foi utilizado Posicionam Preciso (PP pelo IBGE (Geografia e site www.ib	a 0.00 a 0.00 ude 0.07 ao por PPP le Referência o o método de eneto por Porr PP), disponibil (Instituto Bras e Estatística), oge.gov.br.	146 193 I Utilizadas e to izado sileiro de .em seu	caminho que leva da Sec fazenda vizinha, e é de c do proprietário. Descrição Partindo da cidade	Aplicar	Croo EC Sa	ui de Localização Driar Croqui ditar Imagem Ilvar Imagem					2 2 2

Clique em <u>Criar Croqui</u> para geração do <u>Croqui de Localização</u>, escolha o zoom desejado pelo scrool do mouse, clique em *>Finalizar Croqui* e indique um diretório para salvar a imagem. Neste caso a escala ficará desabilitada.



Página 64/75





Em seguida clique em >Aplicar.



Página 65/75





Ao selecionar um marco de apoio cadastrado, basta clicar em *>Gerar Monografia* Selecionada para que seja criado o documento de Monografia do Vértice.

Cada	astro de M	larcos de .	Apoio					
Adicion	nar Editar Apagar Nome do Vértice		Abrir Monografia S	Selecionada	Gerar Monografia Selecionada			
Seq			Coord UTM Norte	Coord Est	UTM e	Altitude Elipsoidal	de idal	
1			M001 7		7066530.6651	343436.0059		798.1031
							1	

Em >Documentos é possível gerar o Requerimento de Certificação, Relatório Técnico e o Arquivo de Equivalência. O arquivo de equivalência somente será gerado se houver renomeação dos pontos após а importação para 0 módulo de Georreferenciamento, este documento irá apresentar o nome original do ponto e seu nome equivalente, após a reno. Depois de gerar os documentos é possível abrir os mesmos para realizar as edições necessárias.



Página 66/75



ação	Abrir Requerimento de Certificação
	Abrir Relatório Técnico
	Abrir Relatório Técnico

Já em *>Desenhos*, basta clicar nos itens indicados para que o arquivo seja gerado na pasta do projeto.



OK

OK



Página 67/75



8. Configurações



Na tela de configurações é apresentada o número da licença do Sistema Posição, no caso abaixo *licença 9999>5Q* (chaves com indicação >5Q indica liberação do módulo de projetos e georreferenciamento, já as chaves com indicação >5G indica liberação somente do módulo de georreferenciamento, o número 5 indica a versão da licença.

Neste mesma tela é possível editar o diretório padrão inicial apresentado no item *>Dados do Projeto*, onde as pastas serão salvas.



Página 68/75

Diretório Inicial dos Projetos	
C:\Projetos_Geo	<u></u>
Seleção de Áreas	
✓ Iniciar Área sempre no ponto mais ao Norte	
Cadastrar o Perímetro Geral sempre no sentido horário.	
Auto Numeração dos Nomes do Vértices	
Utilizar nome de Vértice Intermediário (se existir)	
🔽 Ao Renomear vértices por polilinha IGNORAR os pontos com nomes válidos Ex: XXX-M-0000	
☑ Não Copiar os valores de RMS ao copiar dados de Vértices por Polilinha Paralela	
Memorial descritivo	
Mostar todos os nomes dos proprietários e confrontantes	
C Mostrar somente o primeiro pome e em seguida a palavra OLITROS	

No campo >Auto Numeração dos Nomes dos Vértices, ao selecionar o item >Utilizar nome de Vértice intermediário, na nomeação dos vértices o programa irá verificar os nomes já utilizados e indicará os nomes intermediários faltantes (Ex: Na tabela de vértices existentes estão cadastrados os pontos AQO-M-0001, AQO-M-0002, AQO-M-0003, ..., AQO-M-0051, AQO-M-0052, AQO-M-0055, AQO-M-0056, ..., AQO-M-0070, **n**este caso o programa indicará o nome AQO-M-0053 para o próximo marco. Caso o campo esteja desmarcado, será atribuído o nome AQO-M-0071.

Caso o campo >Ao renomear vértices por polilinha IGNORAR os pontos com nomes válidos esteja selecionado, na nomeação de pontos na polilinha o programa irá desconsiderar o ponto válido na nomeação e irá nomear o próximo ponto fora do padrão, conforme é apresentado abaixo:



Página 69/75



Se a caixa >Não copiar os valores de RMS ao copiar dados de Vértices por Polilinhas Paralelas estiver selecionada os valores de RMS não serão copiados aos pontos quando a ferramenta > Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas, dentro do AutoCAD, for utilizada.

O item >Auto adicionar proprietários e confrontantes ao cadastro de pessoas irá inserir no banco de dados de pessoas todos os proprietários e confrontantes cadastrados no projeto.



Página 70/75



Em *>Modelo de Documentos* é possível editar a estrutura dos relatórios, basta clicar em *>Editar* no documentos desejado.

Ionografia de Vértice	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Monografia_de_vertice_retrato.docx	<u></u>	Editar
Memorial Descritivo	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Memorial_descritivo_incra.docx	🛋 🕻	Editar
Planilha Dados Cartog	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Planilha_de_Dados_Cartograficos.xls	<u>i</u>	Editar
Planilha Cálculo Área	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Planilha_calculo_area.docx	<u>i</u>	Editar
Respeito de Limite (única)	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Declaração_Respeito_de_Limites.docx	🔒 (Editar
Respeito Individual de Limite	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Declaração_Respeito_de_Limites_Individual.docx	2	Editar
Requerimento de Certificação	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Requerimento_Certificação.docx	i	Editar
Relatório Técnico	C:\Posicao\Modelos\Modelo-Relatório_Técnico.docx	<u>i</u>	Editar
	🔽 Inserir em anexo as monografias das bases da RBMC		
Equivalência Ponto GPS/Vértic	e C:\Posicao\Modelos\Modelo-Arquivo_Equivalencia_Pontos_GPS.docx	<u>i</u>	Editar

O modelo de documento está em formato *.docx*, de fácil edição, as varáveis estão indicadas entre chaves, iniciando com '\$', como exemplo {*spropriedade*}.Após realizada as mudanças necessárias clique em *>Arquivo >Salvar*.



Página 71/75



Salvar Salvar Como Exportar Fechar				
Salvar Como Exportar Fechar		1 ⁷ 1 ⁸ 1 ⁹ 1 ¹⁰	11 12 13	14 15 18 17 4
Exportar Fechar				
Fechar				
Configuação da Página				
Visualizar Impressão				
Evit				
EAR	MONOGRAFIA	DE VERT	ICE DE	APOIO
	NOMED	O VERTICE DE APOIO:	: {\$vertice}	
	Propriedade: {\$propriedade}			
	Município: {\$municipio}		UF:	{\$uf}
	Responsável Técnico: {\$responsave	l tecnico}	Códig	o do Credenciado:
			{\$cod	igo_credenciado}
	Sistema Geodésico de Referência:	SIRGAS2000	Data das Observ	ações:
		{\$data_	observacoes}	(T)
		COORDENADAS PLAN	AS UTM	PRECISÕES
	COORDENADAS ELIPSOIDAIS			
	COORDENADAS ELIPSOIDAIS Latitude (φ): {\$latitude}	N: {\$coord_norte	e}	$\delta(\phi)$: {Srms_lat}
	COORDENADAS ELIPSOIDAIS Latitude (φ): {Slatitude} Longitude (λ): {Slongitude}	N: {\$coord_norte E: {\$coord_este}	<u>a}</u>	δ (φ): {\$rms_lat} δ (λ): {\$rms_long}
	COORDENADAS ELIPSOIDAIS Latitude (φ): {Slatitude} Longitude (λ): {Slongitude} Altitude Elipsoidal (h):	N: {\$coord_norte E: {\$coord_este} MC: {\$meridian	e}	δ (φ): {\$rms_lat} δ (λ): {\$rms_long} δ (h): {\$rms_alt}
	COORDENADAS ELIPSOIDAIS Latitude (φ): {Slatitude} Longitude (λ): {Slongitude} Altitude Elipsoidal (h): {Saltitude}	N: {\$coord_norte E: {\$coord_este} MC: {\$meridian	e} no_central}WGr	$\frac{\delta (\phi): \{\text{Srms_lat}\}}{\delta (\lambda): \{\text{Srms_long}\}}$ $\frac{\delta (h): \{\text{Srms_alt}\}}{\delta (h): \{\text{Srms_alt}\}}$
	COORDENADAS ELIPSOIDAIS Latitude (φ): {Slatitude} Longitude (λ): {Slongitude} Altitude Elipsoidal (h): {Saltitude}	N : {\$coord_norte E: {\$coord_este} MC : {\$meridian	e}	$\frac{\delta(\phi): \{\text{Srms_lat}\}}{\delta(\lambda): \{\text{Srms_long}\}}$ $\frac{\delta(h): \{\text{Srms_alt}\}}{\delta(h): \{\text{Srms_alt}\}}$

Caso o item *>Inserir em anexo as monografias das bases RBMC* estiver marcado, na geração do Relatório Técnico será inserido as monografias das bases selecionadas no item *>Levantamento* como anexo do relatório.

No item >Arquivo Rinex indique as opções para a geração do arquivo.



Página 72/75


• Pr	ocurar vários vértices em cada arquivo
C Pr	ocurar somente um vértice por arquivo
Nome	do Vértice a utilizar ao procurar o arquivo Rinex
⊙ No	ime Original (importado)
C No	ome final (renomeado)

Na opção *>Procurar vários vértices em cada arquivo*, o programa irá buscar vários pontos dentro de um mesmo arquivo rinex, deixe esta opção marcada caso seja gerado apenas um arquivo rinex para todos os pontos do projeto. Caso a geração dos arquivos rinex seja feita separadamente, ou seja, um arquivo para cada ponto, deixe a opção *>*Procurar somente um vértice por arquivo ativada.

Deixe a opção *>Renomear os arquivos rinex encontrados para o nome do vértice* caso opte por renomear todos os arquivos rinex de acordo com o nome dado ao ponto. Se ocorrerem mudanças nos nomes dos arquivos, estas serão indicadas na *>Tabela de Equivalência*.

Em *>Texto Padrão*, insira os textos que serão apresentados automaticamente nas telas indicadas.



Página 73/75



Partindo da cidade de, pela Rodovia onde chega-se na fazenda.	_, sentido,	
exto Padrão Marco de Apoio Localização	Descrição	

Na configuração de *>Casas Decimais*, indique em cada item apresentado a precisão que será indicada em cada relatório gerado.



Página 74/75



	cscharo e preschino da rabeix	a Casas Decimais na Pianlina de	Calculo de Area
Área ha	4 🗢	Área ha	5 🚖
Área m2	2	Área m2	2 🚖
Coordenadas UTM	2	Latitude/Longitude	5 🚖
Distância / Perimetro	2	Coordenadas UTM	3 🔹
Fator de Escala	8	Distância / Perimetro	3 🔹
		Fator de Escala	8 🜲
as Decimais na Planilha de	Dados Cartográficos	Casas Decimais na Declaração	o de Limites Individual
Área ha Latitude/Longitude Sigma RMS	5 • 5 • 4 •	Coordenadas UTM Distância / Perimetro	

Após concluir todas as edições, clique em:

Salvar Configurações

BOM TRABALHO!



Página 75/75