





## Divisão de Áreas


- Divisão por ponto:




Esta função cria uma nova área a partir de uma área existente (polilinha fechada), sendo a nova área menor do que área inicial. Ao selecionar a ferramenta, indique a área inicial e o valor para a divisão, e clique em qualquer parte da polilinha.




É possível indicar vários pontos para desenhar a área.




Para desfazer um ponto, digite >-.




Após a divisão indique se a área inicial deverá ser eliminada, isso faz com que sejam criadas duas novas áreas, a selecionada e a remanescente.



#### • Divisão por paralela:




Cria uma nova área, paralela ao um segmento selecionado. Ao selecionar a área, selecione o segmento de referência e arraste até o ponto desejado.




Uma caixa indicará o valor total da área e o valor da divisão, ao arrastar o segmento. Para inserir o valor definido para divisão da área, tecle >Enter e insira o valor.

Divisão de Área por Paralela		
ÁREA TOTAL:	3090.911	m2
Área Dividida	<input type="text" value="851.974"/>	m2
Área Remanescente	<input type="text" value="2238.937"/>	m2


Após a divisão indique se a área inicial deverá ser eliminada, isso faz com que sejam criadas duas novas áreas, a selecionada e a remanescente.



• Divisão por frente:




Irá criar novas área a partir de uma área inicial fazendo com que todas as divisões possuam uma face do terreno na linha de frente, indicada pelo usuário. Selecione a polilinha e indique os segmentos da frente, após a seleção dos segmento tecla >Enter.




A divisão poderá ser feita de acordo com as seguintes opções:

- Divisão por números iguais de áreas: Aponte o número de divisões, onde o comprimento da frente de cada divisão não necessariamente é o mesmo e tecla >Enter para criar área iguais e indique se deseja ou não remover a área inicial.




- Divisão pelo comprimento da frente de cada parcela: Tecla "C" e insira o valor do comprimento em metros da frente de cada divisão, tecla >Enter para área iguais e indique se deseja ou não remover a área inicial.







- Divisão por números iguais de áreas paralelas a um segmento: Indique o número de divisões, digite "P" para divisão por paralela, tecle >Enter para áreas iguais e aponte o segmento de referência. Indique se deseja ou não remover a área inicial.




- Criar área:




Cria uma polilinha fechada em segmentos não comuns. Selecione a ferramenta e clique no interior da área a ser criada.






• **Calcular área:**



Utilize essa ferramenta para calcular a área de uma polilinha fechada em metro quadrado, hectare e alqueire paulista. Basta selecionar a ferramenta e indicar a polilinha, os valores serão apresentados na linha de comando do AutoCAD.



*“Área = 1248981.09 m2. - 124.89811ha. - 51.61079alq. -> Perímetro = 4484.030 m”*

**BOM TRABALHO  
SUPORTE TÉCNICO**